

### Ön İşlemler

Teslimatın alınmasında ve paketin açılmasından sonra aşağıdakileri kontrol edin:

- Paket ve içindekiler iyi durumda.
- Ürün referans kodu ile sipariş uyumlu.
- İçindekilere şunlar dahil olmalıdır:

1 Adet ATyS

1 Adet Acil durum kolu ve sabitleme klipsi  
Hızlı Kurulum talimat sayfası

### Uyarılar

⚠ Kişilerde elektrik çarpması, yanık veya yaralanma ve/veya ekipmanda hasar riski.

Bu Hızlı Kurulum kılavuzu, bu ürünün kurulumu ve devreye alınmasında eğitilen personel için hazırlanmıştır. Daha fazla ayrıntı için, SOCOMEC web sitesinde mevcut olan ürün talimat kılavuzuna bakın.

- Bu ürün her zaman nitelikli ve yetkili personel tarafından kurulmalı ve devreye alınmalıdır.
- Bakım ve servis işlemleri eğitilmiş ve yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Doğrudan şebekeden veya dolaylı olarak harici devrelerden üretilen gerilim olması veya olabilmesi durumunda ürüne bağlı olan herhangi bir kontrol veya güç kablosuna dokunmayın.
- Gerilim olmadığını doğrulamak için her zaman uygun bir gerilim tespit cihazı kullanın.
- Kabinin içine metal malzeme düşürmemeye kesinlikle dikkat edin (elektrik arkı oluşma tehlikesi).

İyi mühendislik işlemlerinin gözlenmemesi ve bu emniyet talimatlarının takip edilmemesi durumunda kullanıcı veya diğer kişiler ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesine maruz kalabilir.

⚠ Cihazın hasarlanma riski

- Bu ürünün düşürülmesi veya herhangi bir şekilde hasar alması durumunda tüm ürünün değiştirilmesi önerilir.

### Aksesuarlar

- Köprüleme baraları ve bağlantı kitleri.
- Kontrol gerilimi transformatörü (400Vac -> 230Vac).
- DC güç kaynağı (12/24Vdc -> 230Vac).
- Her biri cihazı 10 mm yükselten montaj ara parçaları.
- Faz bariyerleri.
- Terminal kapakları.
- Terminal ekranları.
- Yardımcı kontaklar (Ek).
- 3 konumlu asma kilit (I - O - II).
- Kilitleme aksesuarları (RONIS - EL 11 AP).
- Kapı isim tabelası.
- Kontrol ünitesi ATyS C30 + D10 veya D20.
- Kontrol ünitesi ATyS C40.

Daha fazla ayrıntı için, talimat kılavuzunda "Yedek Parçalar ve Aksesuarlar" bölümüne bakın



www.socomec.com  
İndirebileceğiniz: broşürler,  
kataloglar ve teknik kılavuzlar:  
http://www.socomec.com/en/  
documentation-atys-r

CORPORATE HQ CONTACT:  
SOCOMEC SAS, 1-4 RUE DE WESTHOUSE, 67235 BENFELD, FRANCE



Sözleşme belgesi değildir.  
Önceden bildirilmesiz değiştirilebilir.

### Kurulum ve Devreye Alma

**ADIM 1**  
Kabin / Arka Pano Kurulumu

**ADIM 2**  
POWER (Güç) Bölümünün Bağlanması

**ADIM 3**  
COMMAND / CONTROL (Komut / Kontrol) terminal bağlantıları

**ADIM 4**  
Güç KAYNAĞI terminal bağlantıları

**ADIM 5**  
KONTROL

**ADIM 6A**  
Harici kumandanın kontrol (OTOMATİK)

**ADIM 6B**  
Acil Durum Manuel Çalıştırma

**ADIM 6C**  
Asma Kilit

### ADIM 1 Kurulum

Dikkat: Ürünün düz ve sabit bir yüzeye monte edildiğinden emin olun. Yerleştirme pozisyonu:

Ön Panel için kapı devre kesme şalteri.

Boyutlar mm cinsindendir.

	125 A		160 A		200 A		250 A		315 A		400 A		500 A		630 A	
	3 K	4 K	3 K	4 K	3 K	4 K	3 K	4 K	3 K	4 K	3 K	4 K	3 K	4 K	3 K	4 K
<b>J1</b>	34	34	34	34	34	34	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34
<b>M</b>	120	150	120	150	120	150	160	210	160	210	160	210	270	210	270	270
<b>T</b>	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65
<b>C</b>	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	320	320	320	320
<b>U</b>	20	20	20	20	20	20	25	25	35	35	35	35	32	32	45	45
<b>W</b>	9	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11	13	13	13	13
<b>CA</b>	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20

### ADIM 6B Manuel Çalıştırma

AUT (otomatik)

### ADIM 6C Asma kilit modu (standart olarak O konumundadır)

AUT (otomatik)

### ADIM 5 Kontrol

Manuel moddayken kablo tesisatını kontrol edin ve uygunsa ürünü çalıştırın.

Yeşil "Power" LED'i: (ON) AÇIK  
Kırmızı Manuel/Varsayılan LED'i: (Ürün Mevcut Değildir): (ON) AÇIK

### ADIM 6A Otomatik Çalıştırma

Acil durum kolunun ürüne takılı olmadığından emin olun ve mod seçme kolunu AUT (Otomatik) konumuna çevirin. Yeşil "Güç" LED'i: (ON) AÇIK Manuel/Varsayılan LED'i: (OFF) KAPALI

**Darbe mantığı**

Emp. ≥60ms

**Kontaktör mantığı**

korumalı

Kontrolü etkinleştirmek için 312 ile 317 arasındaki bağlantıyı kapatın.  
Cihazı O / OFF (KAPALI) konumuna zorlamak için 313 ve 317 bağlantılarını köprüleyin.  
Kontaktör mantığı için 316 ile 317'yi bağlayın.  
Çalıştırmak için: Kontaklı istenen konuma karşılık gelecek şekilde kapatın.

### ADIM 3 CONTROL / COMMAND (Kontrol / Kumanda) Terminaleri - Cihazın Manuel modda olduğundan emin olun.

### ADIM 4 Güç kaynağı terminali- Terminale erişmek ve bağlantı yapmak için üstteki kapağı kaldırın - Hizmete almadan önce kapağı yerine yerleştirin.

Ürün bağlantısında 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> kesiti bir kablo kullanın.  
M3 Vidası Sıkma torku: min.: 0.5 Nm - maks.: 0.6 Nm