

AFBEELDING/OBRAZĚK/KĚP/RESIM/IMAGEN

GROEP/SKUPINA/CSO/PORT/GRUP/GRUPO		TARIFE/DEEL/BAL. TELLERS TARIFA/DIÓLI/BILÁNČI ČÍTÁČE TARIFA/REZ/BAL. SZÁMLÁLÓK TARIFE/KISMI/DENK SÁTKÁLCAR CONTADORES DE TARIFA/PARCIALES/BALANCE	
1		5	
2		6	
3		7	
4		8	
5		9	
6		10	
7		11	
8		12	
9		13	
10		14	
11		15	
12		16	
13		17	
14		18	
15		19	
16		20	
17		21	
18		22	
19		23	
20		24	
21		25	
22		26	
23		27	
24		28	
25		29	
26		30	
27		31	
28		32	
29		33	
30		34	
31		35	
32		36	
33		37	
34		38	
35		39	
36		40	
37		41	
38		42	
39		43	
40		44	
41		45	
42		46	
43		47	
44		48	
45		49	
46		50	
47		51	
48		52	
49		53	
50		54	
51		55	
52		56	
53		57	
54		58	
55		59	
56		60	
57		61	
58		62	
59		63	
60		64	
61		65	
62		66	
63		67	
64		68	
65		69	
66		70	
67		71	
68		72	
69		73	
70		74	
71		75	
72		76	
73		77	
74		78	
75		79	
76		80	
77		81	
78		82	
79		83	
80		84	
81		85	
82		86	
83		87	
84		88	
85		89	
86		90	
87		91	
88		92	
89		93	
90		94	
91		95	
92		96	
93		97	
94		98	
95		99	
96		100	

ML - MID 100A DRIEFASE ENERGIEMETER

PAGINA/STRUKTUUR
Er kunnen maximaal 8 pagina's worden weergegeven (zie afbeelding 1). Om een groep te openen en door de pagina's te bladeren, raadtropje u het gedeelte "KNOPFUNCTIES".

KNOP	FUNCTIE	WAAR	INDUKTIJD
U1	Naar pagina's Group 1 (U, I) gaan Door pagina's Group 1 (U, I) bladeren Pagina's Group 6 (INSTELLING) afsluiten Pagina's Group 7 (METROLOGISCHE INSTELLING) afsluiten	Pagina's Willekeurige Groep 2/3/4 Pagina's Groep 1 Pagina's INSTELLING Pagina's METROLOGISCHE INSTELLING	Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk
FF	Pagina's Group 8 (INFO) afsluiten De modus BEWERKEN afsluiten zonder te bevestigen Naar pagina's Group 2 (P, PF, MAXIMO) gaan Door pagina's Group 2 (P, PF, MAXIMO) bladeren Naar pagina's Group 8 (INFO) gaan Omhoog bladeren door pagina's Group 8 (INFO) Omhoog bladeren door pagina's Group 6 (INSTELLING/ METRO. INSTELLING) afsluiten Alleen veranderen in modus BEWERKEN	INFO-pagina's Pagina's in modus BEWERKEN Pagina's Willekeurige Groep 1/3/4 Pagina's Groep 2 Pagina's Willekeurige Groep 1/2/3/4 Pagina's Groep 3 Pagina's INSTELLING Pagina's INSTELLING Pagina's Willekeurige Groep 1/2/4 Pagina's Groep 3 INFO-pagina's Pagina's INSTELLING	Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk
P	Naar pagina's Group 3 (POWERS) gaan Door pagina's Group 3 (POWERS) bladeren Omhoog bladeren door pagina's Group 8 (INFO) Omhoog bladeren door pagina's Group 6 (INSTELLING/ METRO. INSTELLING) Een waarde veranderen in modus BEWERKEN	INFO-pagina's Pagina's Willekeurige Groep 1/2/4 Pagina's Groep 3 Pagina's INSTELLING Pagina's INSTELLING Pagina's Willekeurige Groep 1/2/3 Pagina's Groep 3 Pagina's Groep 4/5 Pagina's Willekeurige Groep 1/2/3/4	Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk
E	Naar pagina's Group 4/5 (TOT/TAR/PAR/BAL TELLERS) gaan Door pagina's Group 4/5 (TOT/TAR/PAR/BAL TELLERS) bladeren Pagina's Group 6 (INSTELLING) openen Alleen nog toetsenknijp zijn via de ONTENTINGEN/INSSCIDE. Naar u de metrologische parameters en de algemene instellingen het ingesteld, nadat u zijn aan het wachtwoord voor de ALGEMEEN INSTELLING te wijzigen.	Pagina's Willekeurige Groep 1/2/3 Pagina's Groep 4/5 Pagina's Willekeurige Groep 1/2/3/4 Pagina's INSTELLING Pagina's INSTELLING	Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk Onmiddellijk
P	Naar pagina's Group 5 gaan (TAR/PAR/BAL TELLERS)	Pagina's Willekeurige Groep 1/2/3/4	>3 s

PAGINA'S INSTELLING (afbeelding J)

Samenge instellingspagina's zijn mogelijk niet beschikbaar, dit is afhankelijk van het apparaatmodel (bijv. instellingspagina's voor MODBUS en M-BUS-communicatie).

Voor meer details over paginabeheer raadpleegt u het gedeelte "KNOPFUNCTIES".

- Group 4 - ALGEMEEN INSTELLING: algemene instellingen
- Group 7 - METROLOGISCHE INSTELLING: metrologische parameters

ALGEMEEN INSTELLING wordt beschermd door een personaliserbaar wachtwoord (standaard: 1000).

METROLOGISCHE INSTELLING wordt beschermd door een ONTENTINGEN/INSSCIDE (moet worden aangevraagd bij de fabrikant onder vermelding van het serienummer van de meter), met uitzondering van het apparaat of als er nog geen stroombreuker werd gemeten en de energiewaarden op nul staan.

Bij de eerste inschakeling van het apparaat, wordt de gebruiker doorgeleid naar de METROLOGISCHE INSTELLING zonder dat er een ONTENTINGEN/INSSCIDE nodig is. Stel de metrologische parameters in en sluit de installatie vervolgens af. Op dit punt wordt de METROLOGISCHE INSTELLING als afgesloten beschouwd, maar blijft deze toegankelijk zonder ONTENTINGEN/INSSCIDE zolang er geen energieverbruik wordt gemeten. De METROLOGISCHE INSTELLING zal na meting van stroombreuker door het apparaat alleen nog toegankelijk zijn via de ONTENTINGEN/INSSCIDE. Naar u de metrologische parameters en de algemene instellingen het ingesteld, nadat u zijn aan het wachtwoord voor de ALGEMEEN INSTELLING te wijzigen.

OPMERKING: om de achtergrondverlichting van het display altijd aan te laten staan, stelt u 0 in op de bijbehorende instellingspagina.

Voor het beheer van de pagina INSTELLING raadpleegt u de volgende beschrijvingen:

Toegang tot INSTELLING:

- Op Willekeurige Groep 1/2/3/4 pagina, houdt u **U1** 3 s lang ingedrukt, er zal een wachtwoord nodig zijn.
- Druk op **FF** om de waarde te veranderen. Selecteer het volgende cijfer met **U1**.
- Herhaal punt 3 voor de andere cijfers.

- Bevestig de volledige waarde door **U1** 3 s ingedrukt te houden. De eerste pagina INSTELLING wordt weergegeven. Als een verkeerd wachtwoord wordt ingevoerd, wordt de tekst Fout weergegeven, doe een nieuwe poging om het juiste wachtwoord in te voeren.

Waarschuwing: Voor de metrologische instelling is een specifiek wachtwoord nodig, lees het hoofdstuk PAGINA'S INSTELLING voor meer details.

VAROENING: Metrologisch nastavení vyžaduje specifické heslo, více informací naleznete v kapitole STRÁNKY NASTAVENÍ.

FIGYELMEZTÉS: A metrologiai setup speciális jelszót igényel, a további részletekhez lásd a SETUP OLDALAK fejezetét.

UYARI: Metrolojik kurulum için özel şifre gereklidir; daha ayrıntılı bilgi için lütfen SETUP PAGES (KURULUM SAYFALARI) bölümünü okuyun.

ADVERTENCIA: La configuración metrológica requiere una contraseña específica, lea el capítulo PAGINAS DE CONFIGURACIÓN para obtener más detalles.

Waarden RESETTEN: 1. In ALGEMEEN INSTELLING gaat u naar de pagina MAX DMD RESET (MD) of de pagina RESET deelteller (PAR).

2. Houd **U1** 3 s ingedrukt, het item MD/PAR begint te knippen (modus BEWERKEN).

3. Bevestig de